

## ΟΔΗΓΟΣ ΡΥΘΥΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ “HOTEL MENU”

Η λειτουργία Hotel Menu των κλιματιστικών **Kazeiro Xenios** προσφέρει προσωποποιημένες ρυθμίσεις σε βασικές παραμέτρους λειτουργίας, περιορίζοντας το διαθέσιμο εύρος ρυθμίσεων από το χρήστη. Αυτό συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ευκολία χρήσης.

Παρακαλώ ακολουθήστε τις κάτωθι οδηγίες, για να ορίσετε τις διαφορετικές παραμέτρους ρύθμισης του Hotel Menu. Θα χρειαστείτε απλώς το τηλεχειριστήριο του κλιματιστικού σας.

Μετά την τοποθέτηση των μπαταριών και κατά τη διάρκεια των πρώτων 3 λεπτών, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά **ON/OFF** και **MODE** του τηλεχειριστηρίου για 5 δευτερόλεπτα, για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις του Hotel Menu. Στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η ένδειξη **U1**. Πατώντας τα πλήκτρα **<** και **>**, εναλλάσσετε τη ρύθμιση για τις διάφορες παραμέτρους U1 έως U5:

- **Ρύθμιση εύρους κύριας λειτουργίας (U1):**

Πατήστε τα πλήκτρα **<** και **>** για να επιλέξετε την παράμετρο U1.

Πατήστε το πλήκτρο **MODE**. Στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα **<** και **>** για να επιλέξετε «0», «1», «2», «3» ή «4».

- **0:** Υποδεικνύει εύρος κύριας λειτουργίας: Ψύξη – Αφύγρانشη – Ανεμιστήρας – Θέρμανση – Auto (Κανονική λειτουργία)
- **1:** Υποδεικνύει εύρος κύριας λειτουργίας: Ψύξη – Αφύγρانشη – Ανεμιστήρας
- **2:** Υποδεικνύει εύρος κύριας λειτουργίας: Ανεμιστήρας – Θέρμανση
- **3:** Υποδεικνύει εύρος κύριας λειτουργίας: Ψύξη μόνο
- **4:** Υποδεικνύει εύρος κύριας λειτουργίας: Θέρμανση μόνο

Πατήστε το πλήκτρο **MODE** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

- **Ρύθμιση εύρους θερμοκρασίας (U2):**

Πατήστε τα πλήκτρα **<** και **>** για να επιλέξετε την παράμετρο U2.

Πατήστε το πλήκτρο **MODE**. Στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα **<** και **>** για να επιλέξετε «0», «1», «2», «3», «4» ή «5».

- **0:** Υποδεικνύει καθορισμένο εύρος θερμοκρασίας: 16-32°C (Κανονική λειτουργία)
- **1:** Υποδεικνύει καθορισμένο εύρος θερμοκρασίας: 18-30°C
- **2:** Υποδεικνύει καθορισμένο εύρος θερμοκρασίας: 20-28°C
- **3:** Υποδεικνύει καθορισμένο εύρος θερμοκρασίας: 22-26°C
- **4:** Υποδεικνύει καθορισμένο εύρος θερμοκρασίας: 16-22°C
- **5:** Υποδεικνύει καθορισμένο εύρος θερμοκρασίας: 26-32°C

Πατήστε το πλήκτρο **MODE** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

- **Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα (U3):**

Πατήστε τα πλήκτρα < και > για να επιλέξετε την παράμετρο U3.

Πατήστε το πλήκτρο **MODE**. Στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα < και > για να επιλέξετε «0», «1», «2» ή «3».

- **0:** Υποδεικνύει εύρος ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα: Χαμηλή – Μέση/Χαμηλή – Μέση – Μέση/Υψηλή – Υψηλή – Αυτόματη (Κανονική λειτουργία)
- **1:** Υποδεικνύει εύρος ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα: Χαμηλή – Μέση/Χαμηλή – Μέση – Μέση/Υψηλή
- **2:** Υποδεικνύει εύρος ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα: Μέση/Χαμηλή – Μέση – Μέση/Υψηλή – Υψηλή
- **3:** Υποδεικνύει εύρος ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα: Μέση/Χαμηλή – Μέση – Μέση/Υψηλή

Πατήστε το πλήκτρο **MODE** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

- **Υποχρεωτική ρύθμιση λειτουργίας ECO (U4):**

Πατήστε τα πλήκτρα < και > για να επιλέξετε την παράμετρο U4.

Πατήστε το πλήκτρο **MODE**. Στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα < και > για να επιλέξετε «0», «1» ή «2».

- **0:** Υποδεικνύει κανονική λειτουργία ECO, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ ECO, ECO I (1η ταχύτητα), ECO II (2η ταχύτητα). (Κανονική λειτουργία)
- **1:** Υποδεικνύει λειτουργία ECO I (1η ταχύτητα - κανονικά είναι το 75% της ονομαστικής ισχύος εισόδου).
- **2:** Υποδεικνύει λειτουργία ECO II (2η ταχύτητα – κανονικά είναι το 50% της ονομαστικής ισχύος εισόδου).

Πατήστε το πλήκτρο **MODE** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

- **Ρύθμιση λειτουργίας TURBO (U5):**

Πατήστε τα πλήκτρα < και > για να επιλέξετε την παράμετρο U5.

Πατήστε το πλήκτρο **MODE**. Στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα < και > για να επιλέξετε:

- **On:** Υποδεικνύει ότι η λειτουργία TURBO είναι ενεργή. Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τη λειτουργία TURBO. (Κανονική λειτουργία)
- **Off:** Υποδεικνύει απενεργοποίηση της λειτουργίας TURBO, οι χρήστες δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία TURBO.

Πατήστε το πλήκτρο **MODE** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.